

Nassau

낫소 피클볼 네트 NSPK-PN67

안전 수칙

SAFETY INFORMATION

처음 사용하기 전에 이 사용자 설명서를 반드시 끝까지 읽고, 향후 참고를 위해 보관하십시오.
휴대용 피클볼 및 테니스 네트를 설치, 조정 또는 사용할 때에는 반드시 다음 주의사항을 준수해야 합니다.

- 장비는 평평하고 안정적인 바닥에 설치해야 하며, 주변에 장애물이 없어야 합니다. 또한 플레이어가 주변 물체, 차량, 머리 위 장애물 등에 부딪힐 위험 없이 충분히 움직일 수 있는 공간이 확보되어야 합니다.
- 네트나 지주대에 올라가거나, 매달리거나, 흔들지 마십시오.
- 조정할 때에는 텐션 스트랩이나 움직이는 부품에 손이나 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오.
- 네트, 지주대, 스트랩 등에 손상이나 마모가 없는지 정기적으로 점검하십시오. 손상된 부품이 있는 경우 사용하지 마십시오.
- 젖어 있거나 미끄러운 환경에서는 넘어지거나 미끄러질 위험이 있으므로 주의하십시오.
- 강한 바람, 폭우 또는 악천후에서는 장비를 사용하지 마십시오.
- 이 장비는 장난감이 아닙니다.
어린이가 사용할 경우 항상 보호자의 감독 하에 사용해야 합니다.

유지 보수

CARE AND MAINTENANCE

- 사용 전마다 프레임, 네트, 텐션 스트랩에 손상, 풀림, 마모가 없는지 점검하십시오. 손상된 부품이 있을 경우 사용하지 마십시오.
- 네트를 깨끗하게 유지하십시오. 먼지, 이물질, 잔디 등을 제거할 때는 부드러운 천이나 스펀지에 중성세제와 물을 사용하여 닦아주십시오. 강한 화학 세제는 사용하지 마십시오. 세척 후에는 깨끗한 물로 충분히 헹구 주십시오.
- 프레임 구성품은 젖은 천으로 닦아 먼지나 습기를 제거하십시오.
- 제공된 보관 가방에 보관하기 전에 모든 구성품이 완전히 건조되었는지 확인하십시오.
- 분해할 때에는 네트를 프레임에서 제거한 후, 조립도에 따라 프레임을 분리하십시오.
- 장비는 서늘하고 건조한 장소에 보관하십시오.
- 보관 중인 장비 위에 무거운 물건을 올려놓지 마십시오.
- 장기간 사용하지 않을 경우, 극한의 기상 조건으로부터 보호하기 위해 실내에 보관하는 것을 권장합니다.

조립 설치

ASSEMBLY & SETUP

