



멀티타겟네트 조립 설명서


구성품




ㄱ자 지지대




전방 지지대



후방 지지대




연장 폴대




네트 고정대




네트



모래 주머니





지주핀



멀티타겟네트 세트 가방

조립도



뒷면

조립순서

1. '후방 지지대'끼리 연결한 후 'ㄱ자 지지대'에 연결합니다.
2. '전방 지지대'를 'ㄱ자 지지대'에 연결합니다.
3. '연장 폴대' 3개를 연결한 후 '네트 고정대'를 연결합니다.
4. 'ㄱ자 지지대'에 방금 연결한 폴대를 꽂습니다.
5. 반대쪽 'ㄱ자 지지대'에도 3~4번을 반복해 줍니다.
6. 네트의 각 모퉁이에 있는 고리를 '네트 고정대'와 '전방지지대'의 홈에 걸어줍니다.